

FLOW

PUMPEN



conel.de

BOHRLOCHDECKEL
BOREHOLE CAP

Der Brunnenkopf dient zur Brunnenrohrabdichtung mit einem Rohrdurchmesser von 107mm mit einer Pumpe darin installiert. Das Abgangsrohr / Standrohr kann aus Polyethylen 32 mm und Mantelleitung mit rundem Querschnitt sein.

Mit einem Brunnenkopf schützen sie das Bohrloch vor Oberflächenwasser und Verschmutzung oder auch vor Lebewesen, z.B. Mäusen. Ein Verschluss verringert auch die Wahrscheinlichkeit, dass Material und Ausrüstung aus dem Bohrloch gestohlen werden.

Erhöhte Zuverlässigkeit der Pumpenaufhängung und vereinfachter Schachtbetrieb.

Vorteile:

- / Kein Schweißen erforderlich – die Montage erfolgt durch Anziehen der Befestigungsschrauben
- / Die Gummidichtung zwischen Deckel und Klemmflansch.
- / Das Eintauchen der Pumpe kann mit einem Hebezeug, Kran oder einer anderen Hebevorrichtung via Hebe Ösen erfolgen.
- / Befestigung des an der Pumpe angeschlossenen Kabels mit einem Schäkkel, der an der Pumpe aufgehängt ist.
- / Untere Augenschraube.
- / Der Bohrloch - Kopf besteht aus Polypropylen und ist zum Aufhängen von Lasten bis zu 100 kg ausgelegt.



FLOWUWPDECKEL3

Installation:



Das Rohr - Gehäuse muss gleichmäßig geschnitten werden, bevor der Kopf montiert werden kann. Grate müssen entfernt werden; das Rohr - Gehäuse muss außen geglättet werden.

Bereiten Sie die Pumpe für das Eintauchen in den Brunnen entsprechend der Pumpenangaben vor

Montieren Sie das Kunststoffrohr an; schließen Sie den Hebe Draht, entsprechend der erforderlichen Länge an;

Montieren Sie das Kabel; verwenden Sie die Schrauben, um alles festzuziehen.

Montieren Sie das Kabel, an die Kabel - Verschraubung. Fixieren Sie den Schäkel vorher in der unteren Augenschraube.

Installiere den Flansch mit der flachen Oberfläche nach oben und der Gummidichtung auf dem Brunnen - Schachtgehäuse.

Nachdem Sie die Pumpe in den Brunnen getaucht haben, installieren Sie den Brunnen - Kopf.

Heben Sie die Gummidichtung und den Flansch auf die Brunnenabdeckung. Verwenden Sie die Schrauben, um den Flansch und die Kopfabdeckung zu befestigen. Durch Festziehen der Schrauben drücken sich die Gummidichtungen auseinander und dichten das Bohrloch ab.

Um ein Durchhängen des Kabels zu vermeiden, strafen Sie das Kabel und verwenden Sie die Kabeleinführungen, um es zu fixieren.

conel.de

CONEL

DER BESTE FREUND DES INSTALLATEURS.

Stand: 01 / 2024

Installations- und Bedienungsanleitung FLOWUWPDECKEL3

CONEL GmbH / Margot-Kalinke-Straße 9 / 80929 München

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.

Technische Änderungen vorbehalten. Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.

