


MONTAGE ABGANGSARMATUR ROHWASSER


Die Abgangsarmatur für Rohwasser (Gartenstrang) ermöglicht in Verbindung mit der CLEAR PRO SOFT eine direkte Wasserzuführung z.B. zum Garten ohne Verwendung von enthärtetem Wasser bzw. zur Entnahme größerer Mengen unbehandelten Wassers.

Der Abgang für den Abzweig des Rohwassers erfolgt **vor** der Enthärtungsanlage.

Entfernen Sie die Klammer des Schlauchs vom unteren Ende des Anschluss-Flansches **[A]** und ziehen Sie den Schlauch nach unten ab **[B]**.




Montieren Sie die Abgangsarmatur **[C]** für Rohwasser von unten an den Anschluss-Flansch und stecken Sie die Klammer **[A]** wieder fest.



An den seitlichen Abgang kann jetzt eine Rohrleitung zur direkten Wasserzuführung ohne behandeltes Wasser abgeschlossen werden.

Für die Nutzung der Abgangsarmatur für Rohwasser muss der Bypass (die Umlenkung) **deaktiviert** sein!



CONEL DER BESTE FREUND DES INSTALLATEURS.


Anleitung Abgangsarmatur/1.0/01-24/©
CONEL GmbH / Margot-Kalinke-Straße 9 / 80929 München
Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.
Technische Änderungen vorbehalten. Modell- und Produktsprüche können nicht geltend gemacht werden.

INSTALLATION OF RAW WATER OUTLET FITTING


In conjunction with the CLEAR PRO SOFT, the outlet fitting for untreated water (garden string) enables a direct water supply, e.g. to the garden, without the use of softened water or for drawing off large quantities of untreated water.

The outlet for the raw water branch is **upstream** of the water softener.

Remove the hose clip from the lower end of the connection flange [A] and pull the armored hose downwards [B].




Fit the outlet fitting [C] for raw water to the connection flange from below and refit the clamp [A].



A pipe for direct water supply without treated water can now be connected to the side outlet.

The bypass must be **deactivated** to use the outlet fitting for raw water!



CONEL
DER BESTE FREUND DES INSTALLATEURS.

Anleitung Abgangsarmatur/1.0/01-24/©
CONEL GmbH / Margot-Kalinke-Straße 9 / 80929 München
Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.
Technische Änderungen vorbehalten. Modell- und Produktsprüche können nicht geltend gemacht werden.